

# Technisches Datenblatt

## PARAT FL 1.0

## wasserbasierte Fugenkittlösung

### Merkmale

Gute Füllkraft  
Kennzeichnungsfrei  
Geringe Emission im Innenbereich

### Produktbeschreibung

Parat FL 1.0 ist ein schnell trocknender Holz Fugenkitt auf Acrylatdispersion Basis.

Parat FL 1.0 ist wasserbasiert, emissionsarm, ist leicht zu verarbeiten und hat eine gute Füllkraft. Dieser Fugenkitt ist für die meisten Parketthölzer, die mit Parat Wasserlacken oder Ölen versiegelt werden sollen, einsetzbar.

### Technische Angaben

Basis	Wasserbasiert, Polyacrylat
Verpackung	5 L Gebinde
Mischverhältnis	10-15% feinem Holzstaub
Spezifisches Gewicht	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Trocknungszeit	60 Minuten bei Raumtemperatur (20° C und 50%Lf.)
Anwendungstemperatur	+ 15-25° C (Fugenkitt und Boden)
Ergiebigkeit	15-20 m <sup>2</sup> /l
Haltbarkeit	Ungeöffnet bei 20°C 1 Jahr haltbar
Auftragen	Mit Edelstahlspachtel
Reinigung Werkzeug	Sofort mit Seifenwasser



## Anwendungsbereich

Zum Verfüllen von Fugen aller gebräuchlichen Parkettholzarten mit einer Breite bis zu 2 mm

## Lagerung

Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Im Sommer nicht über +25 C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

## Verarbeitung und Werkzeuge

Um ein optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett, Öl und Seifenresten befreit werden. Der Schleifstaub muss ebenfalls gründlich entfernt werden (z. B. durch Absaugen und danach Aufwischen mit einem feuchten Lappen). Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben. Ein optimales Raumklima von ca. 50 % Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit.

Letzten Schleifgang vor dem vollflächigen Ausfüllen mit Bandschleifmaschine K60-K80 durchführen. Die Oberfläche danach gründlich absaugen. Bitte beachten Sie vor allem auf Altböden eine Haftungsprüfung durchzuführen. Es ist immer für ausreichend Belüftung zu sorgen.

PARAT FL 1.0 mit feinem Holzstaub zu einer pastösen Masse mischen und direkt auf das rohe geschliffene Holz mit einem Edelstahlspachtel einarbeiten.

Wenn nötig, nach kurzer Trockenzeit, den Boden ein zweites Mal spachteln.

Nachdem der Fugenkitt getrocknet ist, muss der Boden wieder geschliffen werden.

Es dürfen keine

Rückstände des Fugenkitts auf dem Boden zurück bleiben.

Zur nachfolgenden Versiegelung eignen sich alle Parat Parkettlacke und Öle.



**ACHTUNG:**

Parat FL 1.0 darf nur auf unbehandeltem oder abgeschliffenem Holzfußböden verwendet werden und muss nachträglich geschliffen und überversiegelt werden. Je feiner das verwendete Holzmehl ist, desto spachtelfähiger ist die Masse und die Haftung in den Fugen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jedem Auftrag verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

**Sonstige Hinweise**

Die Oberfläche kann anschließend mit jedem Parat Lack oder Öl unter Beachtung der Verarbeitungshinweise veredelt werden.

